

●ご使用になるお客様は必ずお読みください。

(No.14)

α 型・小型 アルファ

電気チェーンブロック

取扱説明書

- この度は、当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
- 当社製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
- 保守や点検の際にはこの取扱説明書が必要になりますので大切に保存してください。
- 分解、組立を伴う検査は、必ず当社製品取り扱い店または当社営業所までご用命ください。

象印チェンブロック株式会社
〒589-8502 大阪狭山市岩室2丁目180番地
TEL.(072)365-7771(代) FAX.(072)367-2053

安全上のご注意

電気チェーンブロックの使い方を誤ると、つった荷物の落下や感電などの危険な状態になります。据え付け・取り付け、運転・操作、保守点検の前に、必ずこの取扱説明書を熟読し、正しくご使用ください。

購入された製品は、事業主はもとより、作業される方に「クレーン等安全規則」「玉掛け作業」「貴社の作業基準」などを教育され、作業者として取り扱いを習熟した者であることを確認した後に作業に従事させてください。本取扱説明書は取り扱いを習熟した者が使用するものとして説明してあります。

本機器の知識、安全の情報、そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。

この取扱説明書では、注意事項を「危険」、「注意」の2つに区分しています。

	危険	取り扱いを誤った場合に、危険な状態が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。
	注意	取り扱いを誤った場合に、危険な状態が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。

なお、 **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

絵表示の例



◇：△記号は、危険・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が記載されています。

○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が記載されています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容（左図の場合は必ずアースを接続してください）が記載されています。

※お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

1. 取り扱い全般について

 危険	
●取扱説明書および注意銘板の内容を熟知しない人は運転しないでください。	
●必要な法定資格のない人は、絶対にクレーン操作、玉掛け業務を行わないでください。また、行わせしないでください。	
●作業開始前の点検や定期自主検査を必ず実施してください。	

2. 据え付け、取り付けについて



- 据え付けは、専門業者、専門知識のある人以外絶対に行わないでください。
- 電気チェーンブロックに雨や水がかかるなど、規定外の環境の場所に据え付けしないでください。



- 必ずアース工事を行ってください。また、アースのほかに漏電遮断器を電路に取り付けてください。



- 簡易リフトとして使用する場合は法令を遵守してください。
- 横行および走行のレール端には必ずストッパーを取り付けてください。
- 電気チェーンブロックを設置する場所に十分な強度があることを確認してください。
- 電気チェーンブロックは、自由に揺れ動くように、つり下げてください。
- 電気チェーンブロックを設置する前に、必ずチェーンバケットを取り付けてください。



3. 運転と操作について



- 定格荷重を超える荷は、絶対に、つらないでください。
- ※定格荷重はフックブロックや銘板に表示してあります。
- つった荷に人は乗らないでください。また、人の乗る用途には絶対に使用しないでください。
- つり荷の下に入らないでください。
- つり荷の動く範囲に人がいる時は、運転しないでください。
- 人の頭上を越えて荷を運転しないでください。
- 荷を、つったまま運転位置を離れないでください。
- 運転中は荷から気をそらさないでください。
- 荷やフックブロックを揺らせるような運転はしないでください。
- 上下限のリミットスイッチ、またはスリップ機構を、常時使って止める使い方はしないでください。
- 斜め引きをしないでください。



- ※荷の真上に電気チェーンブロックを移動させてから、つり上げてください。
- 地球づり(建屋構造物に引っ掛ける操作など)をしないでください。
- つり荷の反転作業はやらないでください。
- ※反転作業は、反転専用の機器を使用して行ってください。
- 使用前に押ボタンの動作を確認し、押ボタンが円滑に動作しない時は運転しないでください。
- 押ボタンスイッチの指示と違う方向に動く時は直ちに運転をやめてください。
- 使用前にブレーキの動作を確認し、ブレーキが確実に作動しない時は運転しないでください。
- 損傷を受けたもの、および異音や異常振動がする電気チェーンブロックを運転しないでください。
- ロードチェーンに次の異常がある時は絶対に運転しないでください。
 - ・ねじれやもつれを生じているもの、亀裂や傷のあるもの、かみ合いが異常なもの。
 - ・規定の長さより伸びたもの、摩耗が著しいもの。
- 宙づりした荷を電気溶接しないでください。
- ロードチェーンに溶接機のアースを接続しないでください。
- ロードチェーンに溶接用電極を絶対に接触させないでください。
- 建屋の溶接工事を行う場合電気チェーンブロックが溶接のアース経路にならないようにしてください。
- ※溶接電流が電気チェーンブロックの内部配線の焼損をひきおこします。

注 意

- 定格電圧以外では使用しないでください。
※特に SA シリーズ・単相電気チェーンブロックでは、ガバナスイッチの誤作動およびモーターが、あつくなります。
- フックの外れ止め金具が破損しているものは絶対に使用しないでください。
- ブラッキング（急逆転）や過度のインチング（寸動運転）をしないでください。
- つり荷をほかの構造物や配線などに引っ掛けしないでください。
- 押ボタンコードを他のものに引っ掛けたり、強く引っ張らないでください。
- 本体やトロリをストッパーや構造物に衝突させないでください。
- ロードチェーンは荷に直接巻き付けしないでください。
- シャープエッジ（鋭利な角）にロードチェーンを接触させないでください。
- 荷や玉掛け用具などでチェーンバケットを突き上げないでください。
- 短時間定格、負荷時間率、始動頻度を超える使用は絶対にしないでください。
- 単相電気チェーンブロックの電源は専門知識のある人以外は、エンジン発電機から接続しないでください。
- 本体に取り付けられた、警告および注意表示の銘板やラベルを外したり、不鮮明なまま使用しないでください。



- 使用前に下フックが円滑に回転することを確認してください。
- 玉掛け用具はフックに正しく掛けてください。
- 巻上げは、ロードチェーンまたは玉掛け用具が張ったところで一度停止してください。
- 押ボタンの周りに、塵埃、砂などがたい積しないよう常に清掃してください。
- 共づりする場合は、2台が連動する操作方式としてください。
- 作業に対し揚程が十分であることを確認してください。



4. 保守点検、改造について

危 険

- 製品および付属品の改造は絶対にしないでください。
- 当社製純正部品以外は絶対に使用しないでください。
- ロードチェーンの切断、継ぎ足しは絶対に行わないでください。



- 保守点検、修理を実施する前に電源を遮断してください。
- 保守点検、修理は、事業者が定めた専門知識のある人が行ってください。
- 保守点検、修理をする時は、必ず空荷（つり荷がない）状態で行ってください。
- 保守点検で異常な箇所がある時は、そのまま使用せず直ちに補修してください。



注 意

- 保守点検、修理を実施する時は、作業中の表示（『点検中』や『通電禁止』など）を必ず行ってください。



ご注意

- 分解、組み立てを伴う検査は、必ず当社製品取り扱い店または当社営業所までご用命ください。

規制を受ける法令について



- α 型電気チェーンブロックをエレベータとしては使用できません。



- α 型電気チェーンブロックを「簡易リフト」として使用する場合は「簡易リフト構造規格」の適用を受けます。
- 簡易リフトの詳細は「クレーン等安全規則」・「簡易リフト構造規格」を参照してください。



α 型電気チェーンブロックは、クレーンなどに使用される形態や、つり上げ荷重（または積載荷重）によって、「労働安全衛生法」「クレーン構造規格」などの法令の規制を受けます。詳しくは「簡易リフト構造規格」を参照するか、当社にご連絡ください。

※詳しくは付属品の「クレーン等安全規則抜粋集」をよくご覧になって必ずお守りください。

- 「クレーン等安全規則」の概要

クレーン・電気チェーンブロックの法令と規則

電気チェーンブロックは設置、使用される形態や、つり上げ荷重（または積載荷重）によっては、クレーン等安全規則でいうクレーン等に該当し、その製作、使用、検査、整備については、クレーン等安全規則の適用を受けることになります。

- | | | |
|--|-----|------------------------------------|
| ● クレーン（トロリ結合式で電気チェーンブロックを使用した場合）・・・つり上げ荷重
0.5t 以上 | } → | クレーン等安全規則
および他の法令規則
が適用されます。 |
| ● 簡易リフト・・・つり上げ荷重 0.25t 以上 | | |

電気チェーンブロックをトロリなしで使用し、荷のための搬器がないか、搬器があってもその昇降をガイドする物がない場合にはクレーン等安全規則に該当しません。

操特＝クレーンの操作に関する特別の教育を受けた人。

免＝クレーン運転士免許所持者。

技＝5t 以上の床上操作式クレーンを操作するための技能講習修了者。


玉特＝玉掛けに関する特別の教育を受けた人。

玉＝玉掛け技能講習修了者。

職＝職業訓練法に基づく玉掛科の訓練を修了した人。

労＝その他労働大臣が定める人。

法令規則に規定される義務の種類 →		設置段階の手続き義務、製造者の資格			使用する段階での必要資格		保守点検およびその記録保存の義務
規定の義務を果たすべき者、または資格を必要とされている者 →		製造者	クレーン等を使用する事業者		クレーンを操作する人	玉掛けをする人	クレーン等を使用する事業者
資格・手続きの種類等 →		製造許可	設置届 ～ 検査証 具備迄	設置報告 荷重試験	(※注 事業者は、資格のないものを当作業につかせてはなりません)		
クレーンまたは簡易リフトの種類・容量 ↓							
クレーンのうち床上で運転し、かつ運転者が荷の移動とともに移動する方式の物、または 跨線テルハ で、つり上げ荷重が、		0.5t 未満			規定なし	規定なし	
		0.5t 以上 1t 未満		○	操特か技か免	玉特か玉か職か労	○



1. 設置する場合の法的義務について

1. 次の条件でご使用になる場合は、所轄の労働基準監督署に設置報告書の提出が義務付けられています。

設置報告書が必要

- (1) 積載荷重 0.25t以上の簡易リフトとして使用する場合
- (2) つり上げ荷重が 0.5t以上3t未満の電気チェーンブロックを横行装置（手動・鎖動・電気トリ）を付けて使用する場合。

※ α 型電気チェーンブロックを横行レール(またはクレーンなど)に使用する場合は 0.5t未満ですのでこの設置報告書は不要です。

※ α 型電気チェーンブロック 500kg を上下単体で買入され後日トリを取り付ける方は 500kg で使用できません。490kg の表示に変更してください。

2. 使用する場合の法的義務について



運転資格のない人、「特別教育」を受けていない人、「玉掛け技能講習」を受けていない人はクレーン操作、玉掛け業務を行わないでください。また、行わせないでください。



電気チェーンブロックを安全に使用していただくため、使用する人に次の教育を受けさせることや、免許を取得させることが義務付けられています。

●運転資格のない人、特別教育を受けていない人、玉掛け技能講習を受けていない人にクレーン操作、玉掛け業務を行わせないでください。

※特別教育とは「クレーン等安全規則」(第 21 条)に定められているもので、クレーンに関する知識、電動機および電気に関する知識、関連法令などを一定の時間受ける教育をいいます。

●運転操作を必要とする資格者の条件・玉掛け業務を必要とする資格者の条件は「クレーン等安全規則」の概要をご参照ください。


3. 点検の法的義務について

電気チェーンブロックを使用する場合は、次の定期自主検査の実施と検査記録の保管が義務付けられています。

- 日常の点検、月例・年次の自主検査。
- 月例・年次自主検査記録の3年間保管。

各部の名称

α 型電気チェーンブロックの各部の名称(電気トロリ結合式の例)



製品の確認と設置上のご注意

1. 製品の確認

●ご注文通りの電気チェーンブロックが届いたか確認してください。
ケースに記載した下記事項が、ご指定通りか、ご確認ください。

1. 電気チェーンブロック(単体で買入された場合)
 - (1) 機種 機種の確認(銘板も確認)
 - (2) 使用電源 3相200V(または単相 100V)
 - (3) 定格荷重 定格荷重の確認
 - (4) 揚程 3mまたは6mまたは 15mなど(または特殊揚程)
 - (5) 押ボタンの種類 2点式または4点式または6点式など(一速・二速・無段速型)
 - (6) 押ボタンコード長さ 3mまたは6mまたは 15mなど(または特殊揚程)
 - (7) 電源コード長さ 5m(電気トロリの場合には 0.5m)
2. トロリ関係(トロリ結合式で購入された場合)
 - (1) トロリの種類 プレントロリ、ギヤードトロリ、電気トロリ、
 - (2) 定格荷重 定格荷重の確認

※特殊揚程および特殊コードの長さをご注文の場合はその揚程または長さを確認してください。

●輸送中に起きたと思われるような破損、その他の破損がないか、ご確認ください。

●所定の付属品、書類が入っているか、ご確認ください。

付属品、書類 一覧表

取扱説明書	1冊
トロリ取扱説明書(トロリを購入された場合)	1冊
クレーン等安全規則抜粋集	1冊
電気チェーンブロック検査証	1部
チェーンゲージ	1個
チェーンバケット	1セット

上記について不都合がありましたら、早急にお買い求めの当社製品取り扱い店または当社営業所にご連絡ください。

2. 特殊環境条件でのご注意

 危険	●爆発性の危険がある環境では、使用出来ません。 有機溶剤や爆発性粉じんなどのある場所。	
	●低温・高温・高湿・薬品などの使用場所では使用できません。 環境条件が、高温(40 度を超える)、低温(-10 度以下になる)、高湿(90%を超える)の場所、酸や塩分の多い場所、薬品の影響を受ける場所など、特殊な環境で使用する場合には、必ず、当社営業所にご相談ください。 ●屋外でご使用になる場合は必ず本体が風雨や雪から保護されるような待避場所、またはカバーを設けてください。 特に、低温条件下では、金属がもろくなる為、容量に十分な余裕をみる必要があります。	

3. 使用時間について

**注意**

負荷時間率・始動頻度を超える使用は絶対にしないでください。



	三相	単相
負荷時間率(%ED)	40%	30%
最大始動頻度(回/h)	240回	180回

表 1

荷重 区分	1日の平均運転時間(Hr)				
	～0.25	～ 0.5	～ 1	～ 2	
軽					通常は荷重の 1/3 程度でまれに定格荷重で使用する。
中					通常は荷重の 1/3～2/3 程度でときどき定格荷重で使用する。
重					通常は 2/3 以上の荷重で使用し定格荷重で使用するが多い。
超重					ほとんど定格荷重またはこれに近い荷重で使用。

- 製品の寿命は荷重と運転時間によって大きく左右されます。
- 長時間ご使用していただくため  の範囲でのご使用をおすすめします。
- 次のような場合は当社製品取り扱い店または当社営業所にご相談ください。
 - (1)  部分を超える使用が予想される場合。
※定期自主検査を頻繁に行うなど十分な予防保全が必要です。
 - (2)  部分を大幅に超える使い方が予想される場合。
※1段上の型式、またはDA型シリーズを選定する必要があります。
 - (3) 短時間に集中したご使用が予想される場合。
※電動機の過熱や、フリクションクラッチの荷重設定の低下になります。

据え付け方法



- ご自分での据え付けはやめてください。必ず専門工事に業者に依頼してください。
- ※感電や電気チェーンブロックの落下などによりけがをする恐れがあります。
- 必ずアース工事を行ってください。またアースのほかに漏電遮断器を電路に取り付けてください。
- ※漏電による感電事故を防ぐために必ず実行してください。
- ※アースは、第3種接地工事あるいは特別第3種接地工事を行ってください。
- ※アースおよび漏電遮断器の取り付け工事は、電気設備技術基準および内線規定に従ってください。
- 電気チェーンブロックを設置する場所に、十分な強度があることを確認してください。
- ※電気チェーンブロックなどが落下により、けがをする恐れがあります。



据え付けに関しては必ずお買い求めの当社製品取り扱い店または当社営業所にご相談ください。

1. 電気配線

電気工事は専門工事に業者に依頼し、この取扱説明書にもとづいた適正な電気工事を行ってください。

電気工事は電気設備技術基準、および内線規定に従って行ってください。

- 電源を電気チェーンブロックに接続する前に、電源電圧が製品の適用電源に合っていることを確認してください。

1. 電源線の接続



- 電源は必ず配電盤(主電源開閉器)を通して接続してください。
- 電気チェーンブロックをご使用にならない時は配電盤を遮断しておいてください。
- ※漏電による感電や火災の恐れがあります。



- α 型電気チェーンブロックは三相電源のものと単相電源のものとがありますので機種に合った電源をご使用ください。


2. 三相電源の配線方法

- 電気配線を図1のように行い電源線、3線の中で接地してある相を電源ケーブルのS線(白色)に接続してください。
- 電源ケーブルの黄・緑色線(アース線)は必ずアースに接続してください。



- 逆相の場合、押ボタンスイッチ内部および本体内部の配線を変更しないでください。
- ※モーターや電気部品が焼損したり、感電したりして大変危険です。





- 遮断器を投入し押ボタンスイッチの「UP」(上)ボタンを押した時下フックが巻下がる場合は直ちに押ボタンから手をはなしてください。このような場合は、遮断器をOFFにして図1のように電源ケーブル側のT(黒色)とR(赤色)の線を入れかえてください。電気チェーンブロックは、正常に動作します。
(電源ケーブルのS線が、電源の接地してある相に接続されていることを確認してください。)

3. 単相電源の配線方法

- 単相(100V電源)・一速型・無段速型・二速型電気チェーンブロックの場合は、電源ケーブルにアース付きの100V用プラグをつけてあります。(平成12年6月出荷分より)単相200V電源および単相電気トリ結合式電気チェーンブロックにはプラグはついておりません。
- コンセントは配電盤(主電源開閉器)のちかくに配線し、必ずアース線を接続してください。配電盤からリード線など(コードリールなど)を延長したプラグに差し込む方法は絶対にしないでください。電圧降下により単相電気チェーンブロックの過熱、電装品の誤動作や破損および電源コードの過熱焼損になります。
- 単相200V電源の場合は電源ケーブルにアース付きのプラグを使用するかアース接続が別になったプラグを使用するか工事業者に元とスイッチの入、切を考慮させてご相談ください。
- ※ コンセント側の電流容量が適正であることを確認してください。
- ※ 電源ケーブルを標準品5mより長くして使用される場合は、電源ケーブル5mの分も含めて、太い線に変更してください。電圧降下の防止になり、電装品(プリント基板)の破損、モーターの過熱・焼損の防止になります。

4. 電源ケーブル(電源コード)の設定



注 意

- 細すぎる電源ケーブルや電圧が降下した電源を使用しないでください。
- ※ 電気チェーンブロックが正常に動作しなかったり、電源ケーブルが過熱焼損したりします。



電源から電気チェーンブロックまでのケーブルおよびその他の給電材の抵抗値(単位 Ω)が大きいと、電気チェーンブロックに送られる電源の電圧(単位V)が大きく降下し、電気チェーンブロックが正常に動作しなかったり、給電材の過熱焼損につながったりします。
電圧降下の計算予測値が4Vを越えないように、給電材を選択ください。

電圧降下の大きさの求めかた

3相 200Vの場合

電圧降下の大きさ $= 30.8 \times L \times I \div A \div 1000$

ここで L = ケーブルの長さ(m)、 I = 定常消費電流(A)、 A = ケーブルの断面積(スクア数)(mm^2)

図2



太くて(m当たりの抵抗値が小さい)
短い給電材 = 条件が良い

図3



細くて(m当たりの抵抗値が大きい)
長い給電材 = 条件が悪い

表2 定常消費電流値

単位(A)

	本体のみ	トリリ結合式
3 相 200V	4	6
単相 100V	14	18
単相 200V	7	9

5. トリリ結合式での給電とご注意



注 意

●電気トリリと電気チェーンブロックを別々に購入された時、またはクレーンとしてご使用になる時は、工事専門業者に依頼するか、当社にご連絡ください。



- 電気チェーンブロック単体・電気トリリ結合式電気チェーンブロック・ギヤードトリリ結合式電気チェーンブロック・プレートトリリ結合式電気チェーンブロックをセットで購入された場合は、機内の配線は完了しています。
- 電気トリリが3相 220/200Vで α 型電気チェーンブロックが単相 200Vを購入された場合は、電源線が4芯になっております。電気トリリが、思っていた方向に動かない時は、図1と同じように3線の内、2線を電源ケーブル側で入れ替えてください。思っていた方向に動きます。電気チェーンブロック本体の配線ボックス内の配線を変えてはいけません。
- ※電源線の緑色はアース線です。必ずアースを接地してください。また、電源線の3線の内2線を入れ替えても、電気チェーンブロックは正常に巻上げ、巻下げします。
- 単相電動トリリ結合式電気チェーンブロックは押ボタンを巻上(UP)、巻下(DN)と横行(東・西)の押ボタンを同時に押しても、2方向が同時に作動しないように設計してあります。瞬間的にボタンを押した早い方の1方向しか作動しないようにしてあります。
- 走行レールに必ず接地(アース)してください。
- 導電性を良くするために、走行レールの走行面および車輪面は必ずペンキ、油などの汚れを落としてください。

2. 電気チェーンブロックの取り付け



危 険

- 設置場所は電気チェーンブロックが落下などの危険がないように、工事を行ってください。
 - 電気チェーンブロックは自由に揺れ動くように、つり下げてください。
- ※固定部に無理な力が加わり、機器破損による本体落下でケガをする恐れがあります。



電気チェーンブロックを巻上げ、巻下げだけで使用される場合フックを掛ける金具は、定格荷重を、つった時の5倍以上の安全率を確保する構造と材料を選定してください。


1. 運転前のご注意

電気を入れて動かす前に、次のことを理解し正しく取り扱ってください。

誤った扱いをしますと、強力なモーターの力により、ロードチェーンや他の部品が破損することがあります。

この図4に示す状況でない時は、電気を入れて運転をしてはいけません。

図4




危険

本体を、つり下げない状態、あるいは本体が極度に傾いた状態では、絶対に運転しないでください。



図5




ビニールバンド、「注意事項エフ」は、必ず除去してから運転してください。

除去されないまま運転しますと、ロードチェーンが異常な動き方をしますので部品を破損する事があります。



図6




2. フック式懸垂型でお使いになる場合

危険 (1.設置方法)

- (1)ご自分の据え付けはやめてください、必ず専門工事業者に依頼してください。
- (2)電気チェーンブロックの上フックを掛ける金具類は定格荷重の5倍以上の荷重に耐える強さのものであること。
- (3)金具類の断面形状は、鋭角でなく角に十分な丸みがあるものであること。またフックとの接触部にグリスなどをつけてください。



図7



外れ止め金具をチェックし、破損がないこと。



危険 (1.設置方法)

(4) α 型電気チェーンブロックの取り付け作業が終わったら、上フックの外れ止め金具が完全に閉じていることを確認してください。(図7参照)

※金具の強さが不足していたり、金具が摩耗していると金具が破損して、つり荷および本機が落下し、事故を起す恐れがあります。



3. トロリ結合型としてご使用になる場合

α 型電気チェーンブロックとトロリとの結合方法は、I 形鋼に取り付けを完了した電気トロリの、つり金具(図8(1))に電気チェーンブロックの上フックを引っ掛ける方法だけです。(直結タイプは出来ません。)

- (1) 電気チェーンブロック 60kg～490kg 用電気トロリ(単相・三相)に引っ掛けて使用する場合は図8(1)のように、本体チェーンバケットが電気トロリの電装品側にくるようにしてください。
- (2) 60kg～490kg ギヤードトロリに引っ掛けて使用する場合は図8(2)のように本体のチェーンバケットがトロリのハンドホイール側と反対になるようにしてください。
- (3) 60kg～490kg プレントロリに引っ掛けて使用する場合はチェーンバケットがどちら側にあっても支障ありません。
- (4) 上フックの外れ止め金具が完全に閉じているか確認してください。

図8(1)490kg 電気トロリ用





図8(2)60kg～490kg ギヤードトロリ用



3. チェーンバケットの取り付け方法

1. チェーンバケットの取り付け方法



危険

●電気チェーンブロックを設置する前に、チェーンバケットを必ず取り付けてください。

※チェーンバケットが取り付けられていないと、つり荷その他に無負荷側チェーンが引っ掛かる場合があります、大変危険です。

※使用途中にチェーンバケットが高所から落下すると、大変危険ですから正しく取り付けられているか、確認してください。




図9



下フックに荷をかけても張力のかからない遊んでいる側のロードチェーンを無負荷側ロードチェーンといいます。

チェーンバケットの取り付けは、無負荷側のロードチェーンが残り約10cmになるまで巻下げた状態にして行うようにしてください。取り付けが楽なだけでなく、ロードチェーンが良好な状態でチェーンバケット内に収納されます。(図12)


(1)チェーンバケットに無負荷側のロードチェーンを入れ、バケットの中に、つり金具(A)と掛け金具(A)(B)を入れます。(図11)

(2)ピンをバケットの外側からピンを通す穴から入れ、掛け金具(A)(B)を通しバケットの外側で割りピンを入れます。(割りピンは落ちないように曲げてください。)

(3)取り付けボルトをバケットの外側から取り付けボルト穴から入れ、つり金具(A)にねじ込みます。(図10)

バケットを取り付けた状態

バケットが取り付けしていない状態





⚠ 注 意

- チェーンバケットは、つり荷などで押し上げないようにしてください。
- チェーンバケットは、ロードチェーンの長さにあったチェーンバケット以外は使用しないでください。
- ロードチェーンをチェーンバケットに入れる時は、まとめて一度に入れないでください。



- チェーンバケットは、電気チェーンブロック本体から自然に、つり下がった状態を保つようにしてください。
- バケットが、つり荷などで押し上げられると(図13)ロードチェーンがあふれ出たり、電気チェーンブロック本体内部をロードチェーンがスムーズに通過出来なくなったりして危険です。



- チェーンバケットが、ロードチェーンの長さに対して、小さすぎる場合も、同様に危険です。
ロードチェーンを長い物に交換された場合は、バケットを表3にしたがって交換しなければなりません。

表3 チェーンバケット選定表

バケット No.	60kg～250kg 揚程(m)	490kg 揚程(m)
A3	3以下	---
A6	6以下	3以下
A15	15 以下	7.5 以下
A30	30 以下	15 以下

注) 次のような場合は、チェーンがバケットからあふれることがあります。

- ・ほこりが多い場所での使用
- ・異物がバケットに入るような作業場所での使用
- ・チェーンが錆びついた時 など

バケットおよびチェーンをきれいに掃除し、チェーンには常に油をつけてください。

4. トロリ結合式で使用する場合

1 α 型電気トロリ・ギヤードトロリ・プレントロリを I 形鋼のレールに調整する方法

- ギヤードトロリ、定格荷重 60kg 用～490kg 用の調整方法
- プレントロリ、定格荷重 60kg 用～490kg 用の調整方法

1. I 形鋼のレール幅に調整する方法

- (1)各トロリは、表4に示す I 形鋼レール幅、最小寸法に調整して出荷しておりますので、これ以外のレール幅に調整する場合は、次の順で調整してください。
- (2)まず、図 14 に示す割りピン(A)を抜いてください。
※抜いた割りピンは、セット後に使用しますので、切断したり、無くさないようにしてください。
- (3)アジャストカラー(C)を、つり軸から外してください。
※アジャストカラーは後で組み立てますので、無くさないようにしてください。
- (4)キープレートの六角ナット(B)を緩めて外してください。
- (5)調整しようとする I 形鋼レール幅を、表 4 より求め、それに対するアジャストカラー(C)の個数を図 15 に示すように結合金具の両外側に入れてください。



表4 結合金具の両外側に入れるアジャストカラーの個数 単位:個

I 形鋼レール幅	50mm	75mm		100mm		125mm	
ギヤードトロリ	使用不可	0		片側	片側	片側	片側
				1	1	2	2
				2		4	
プレントロリ	0	片側	片側	片側	片側	片側	片側
		1	1	2	2	3	3
		2		4		6	



危険

間違っアジャストカラーを片寄って入れた場合や、六角ナットの締め付け不足がある場合、トロリがレールから落下する事故になります。アジャストカラー2個でトロリ幅が 25mm 広く調整できます。この場合、両側に各1個ずつ分けて入れてください。




- (6)ご使用の I 形鋼レール幅に、車輪との隙間が適正になっているか確認してください。
- (7)片側のサイドプレートを入れ、キープレートを六角ナットで締め付けてください。
- (8)残りのアジャストカラーを、つり軸に入れ割りピンをセットしてください。
- (9)α 型電気チェーンブロックの上フックをトロリの結合金具に引っ掛けてご使用ください。

●三相電気トロリと三相電気チェーンブロックの結合方法

●単相電気トロリと単相電気チェーンブロックの結合方法

- 三相・単相電気トロリは、 α 型三相・単相電気チェーンブロック本体を引っ掛けて使用することができます。尚、結合方式は出来ません。
- 電気チェーンブロックのチェーンバケット側にトロリの電装品側が来るようにしてください。

図16 引っ掛けの場合



●三相電気トロリのレール幅調整方法


●単相電気トロリのレール幅調整方法

1. α 型電気トロリを I 形鋼のレールに調整する方法

●三相電気トロリ、定格荷重 150kg、250kg、490kg 用の調整方法

●単相電気トロリ、定格荷重 60kg、100kg、160kg、250kg、490kg 用の調整方法




トロリの、つり幅のキー溝のうち、図の(a)は取り付け時に、便利のように設けられたもので、ここにキープレート（仮）を仮にセットすれば、表 5 の図のようにサイドプレート間隔が大きく広がり、取り付けレール下方からの挿入が可能になります。（アジャスターカラーを適当数結合金具の両面に同数配置するのを忘れないでください。）



- (a)にキープレートがセットされた状態は、あくまでも仮の状態、誤ってそのまま使用しますと、トロリが落下してしまう事故につながります。絶対に(a)の位置にセットしたまま放置したり、使用したりしないでください。



表5

取り付けやすいように(a)のところで キープレートを止めている状態。こ の状態では使用できません。	➡ (1)(2)(3)のいずれかの正規 の位置でキープレートを止 めた完成状態	
 レール幅 結合金具 (a) (1)にセット	レール幅 75mm	
 アジャストカラー (2個) (2)にセット	レール幅 100mm アジャストカラーを 結合金具の両側に 各1個配置	
 アジャストカラー (4個) (3)にセット	レール幅 125mm アジャストカラーを 結合金具の両側に 各2個配置	


2. 曲線横行レールに取り付けの場合

曲線横行レールに、電気トロリや、ギヤードトロリ結合式の電気チェーンブロックを取り付ける場合には、モーター側、または手鎖車側をカーブの外側にしてください。

反対向きにすると、横行レールやトロリの車輪のギヤを傷めることがあります。

横行レールに「右」「左」両方向のカーブがある場合は、半径の小さい方のカーブで、図の状態になるように取り付けてください。(図 18)

図18 電気トロリ結合式



ギヤードトロリ結合式



3. 横行レールおよびストッパー



●万一の電気チェーンブロックやトロリの落下防止のため、レール端には必ずストッパーを取り付けてください。


●トロリをストッパーに衝突させて止めるような使い方はしないでください。



横行レールのトロリの車輪の当たる部分は塗装しないでください。また、錆がひどい場合は錆を落としてください。



●横行レールの継ぎ目は、

- (1)横行レールの支持箇所付近に設定してください。
- (2)側面や底面にあて板(図 19)を溶接する場合には、厚みにご注意ください。
厚いあて板を使用すると、トロリがあたって、通過しない事があります。
- (3)レール接合部における段差は、左右、上下方向共、0.5mm 以下に合わせ、トロリの車輪が走る部分は、グラインダー仕上げをしてください。
(図 20)



●レール末端の脱落防止ストッパーは


- (1)トロリ結合式電気チェーンブロックが万一高速でストッパーに当たり、電気チェーンブロックが振れても、壁などに当たる事がないよう、図 21 の (a)で示した間隔を、広くとってください。
- (2)衝撃に耐える強固な取り付けをし、ゴムなどの緩衝材を必ず取り付けてください。(表6、図 22 参照)



●トロリがいつもストッパーに衝突して止まるような設置方法・使用計画は絶対に避けてください。

表6 ストッパー

横行レール寸法 (mm)	150 × 75	200 × 100	250 × 125
山形鋼 (mm)	L50 × 50 × 6		L65 × 65 × 6
A (mm)	20		30
B (mm)	50		50
C (mm)	M12		M12



5. 設置後の確認と試運転

電気チェーンブロックを設置したあとは、次の項目を確認してください。

(1)運転を行う前の確認 (2)空荷運転による確認 (3)定格荷重運転による確認

●確認と試運転の方法は「日常点検」に従って行ってください。

●空荷による巻上げ動作の確認を行った時、次のような場合は、電源接続が逆相であることが考えられます。




● 3相電源で運転が出来ない場合は電源スイッチを切り、電源のRとTを再確認し、入れ替えてください。

※ この時、押ボタンスイッチ内部、本体内部の配線を変更しないでください。大変危険です。

● 電源ケーブルをコードリールで延長したソケットに差し込んだ使用方法是絶対にしないでください。

※ 電源ケーブルを標準品5mより長くして使用される場合は、電源ケーブル5mの分も含めて、太い線に変更してください。

● ロードチェーンが、括られていたり、もつれて団子状になっている状態のままでは、絶対に使用しないでください。



● 多条掛けの場合、チェーンがトンボになっていないか確認してください。

● 運送中(梱包内)は、チェーンのもつれを防ぐため、針金でチェーンを縛ってある機種があります。この場合、針金を完全に取りのぞいてから、使用してください。

※ 針金の切れはしや、ビニール、「注意事項エフ」などが電気チェーンブロックに巻き込まれないようにしてください。

● 「巻上げ過ぎ」「巻下げ過ぎ」の過巻防止装置を常時作動させるような運転はしないでください。

※ 過巻防止装置は、あくまで非常用の装置で永久に使える装置ではありません。



● 単相電源をエンジン発電機から接続する場合は、定格出力 100V-3kVA 以上の発電機を使用してください。スローダウン機能付きの発電機および溶接用発電機は、使用できません。またアースは必ず接続してください。

● 設置後は、下フックの口の開きの寸法やワイヤロープがかかる部分の寸法を測定し、記録しておくこと。

※ 下フックの検査の際、口の開き、摩耗量を比較するうえで必要となります。

使用上のご注意



危険

- 取扱説明書、警告ラベルおよびタグの内容を熟知しない人は、運転をしないでください。
- 法定資格のない人は、絶対にクレーン操作、玉掛け業務を行わないでください。また、行わせないでください。



1. 正しい使い方とご注意

1. 玉掛け用具



注意

- 玉掛け用具は、その日に使用するものを作業開始前に全数点検してください。
- ※玉掛け用具の点検要領、廃棄基準はクレーン等安全規則第8章・第1節に義務づけられています。
- 荷重と形状に適した最も安全な玉掛け用具（つり具）を使用してください。
- ※玉掛けチェーン：安全率5以上。玉掛けワイヤロープ：安全率6以上。玉掛けベルトスリング：安全率6以上。



2. 安全確実な玉掛け方法

玉掛けは、能力、長さとも適切な玉掛け用具を用いて、慎重に行ってください。
玉掛け用具の使用荷重に注意を払う事はもちろんですが、図24のような不良状態になっていない事をご確認ください。

（図24の説明）

●まちがった使用例1

玉掛け用具がフックの適正な位置に掛かっていないまま、つり上げると、荷を移動させている間に、玉掛け用具の位置がずれ、ショック荷重がかかり、大変危険です。一度荷を降ろして、つり直してください。

●まちがった使用例2

図の θ が広すぎると、玉掛け用具にかかる力が大きくなり、外れ止めの破損や、荷の落下につながる危険性があります。
荷の、つり箇所を変えるか、つりしろに余裕がある場合には、玉掛け用具を長い物に変える事によって改善できます。図中の θ が 60° 以内でご使用ください。

●まちがった使用例3

玉掛け用具が太く、外れ止め金具が戻っていない。
玉掛け用具を変えてください。金具付きのチェーンスリングをご検討ください。

{ お買い上げの当社製品取り扱い店または当社営業所にお問い合わせください。
各種玉掛け用具をご用意しております。 }


図24

まちがった使用例1




フックの先に掛けた例

まちがった使用例2



角度が広すぎる場合の例

まちがった使用例3



玉掛け用具が太すぎる例

注 意

●ロードチェーンを直接つり荷に巻き付ける事は、荷が重い、軽いかかわらず、絶対にしないでください。大変危険です。

●フックの外れ止め金具が破損した状態では、絶対に使用しないでください。

※外れ止め金具は正常に動くよう、常に整備しておき、玉掛けの際には、正しく動くか確認してください。(図 25)




図25


3. 荷のつり上げを始める時

玉掛けが終わわり、荷を、つり上げる時には、

- 電気チェーンブロックのロードチェーンや、玉掛け用具が、ピンと張った時点で、まず玉掛けの状態を確認してください。
- 次に、荷をわずかに浮かせて、荷のバランスが悪くないか、確認してください。
- 次に、電気チェーンブロックのブレーキが、確実に作動する事を、数十 cm の巻上げ、巻下げを数回行って、確認してください。

荷を高く、つり上げる前に、上記3点の確認を行う事を、必ず習慣付けてください。(図 26)

図26



2. 操作中のご注意

1. 荷のつり上げ、つり下げ

危 険

●定格を超える荷重は絶対に、つらないでください。

※本機の損傷や、つり荷が落下する原因になり大変危険です。

●クレーンなどの大容量の巻上機の下に α 型電気チェーンブロックを、つり下げ使用しないでください。

※ α 型電気チェーンブロックの容量を超えるような大荷重を上の大容量のクレーンなどで、つり上げると、 α 型電気チェーンブロックが破損して、荷と本機が落下し、事故になります。



⚠ 注 意

●荷の、つり上げや、つり下げの場合は、荷を振らせないでください。

●空荷の時も、電気チェーンブロックを振らせないでください。

※荷の落下や、チェーンの損傷の原因になります。

●斜め引き(縦引き、横引き)はしないでください。必ず荷の真上に電気チェーンブロックを移動させてから荷を、つり上げてください。

斜め引きは、地面をひきずっている荷が、急に高速度で動き出し、また電気チェーンブロックの支持物に、斜め方向の力が加わるなどの理由で、大変危険をとまなう作業ですので、やめてください。

(図 27・28)

図 27






図 28



●2台つりは大変危険ですのでしないでください。

※2台つりをする時は、2台の電気チェーンブロックが連動する操作方法にするか専用の2点水平つりの電気チェーンブロックを選定してください。

図 29



●巻上げは、チェーンが張ったところで一度止めて安全を確認してください。

※地切りの衝撃をやわらげることができ、チェーンの傷みも少なくなります。

●地球づり(建物構造物に引っ掛ける操作など)は絶対にしないでください。

※無理な力が加わり機器破損の原因になります。

●巻上げ過ぎ、および巻下げ過ぎはしないでください。

※過巻防止装置はスリップ構造となっております。過巻上げ・過巻下げを頻繁に行うと電気チェーンブロック本体に極端な負荷が掛かります。直ちに押ボタンスイッチから指をはなしてください。スリップした状態で3秒以上スイッチを押し続けると、ブレーキ部のライニングが摩耗したり、噛み込みを起こす原因となりますのでしないでください。

⚠ 注 意 (続き)

●過巻防止装置は、点検時以外は、作動させないようにしてください。

※点検時も連続して一気に巻上げ・巻下げを行って過巻上げ・過巻下げを点検することはやめてください。手前で一度停止をした後に、短い距離で過巻上げ・過巻下げの点検を行ってください。なお、過巻防止装置の調整を必要とする時は当社製品取り扱い店または当社営業所にご連絡ください。

●荷物や玉掛け用具などでチェーンバケットを突き上げないでください。

※チェーンがあふれ出したり、チェーンバケットを破損する危険があります。

●つり荷の反転作業は行わないでください。反転作業には専用の電気チェーンブロックを選定してください。

※異常に大きな衝撃が発生するおそれがあります。


●電気チェーンブロック本体が何かに当たった状態または、本体を固定した状態で使用しないでください。

※本体は必ず、自然に、つり下がった状態でご使用ください。

※電気チェーンブロック本体は、フックあるいはトロリから自然に、つり下がった状態で使用されるように設計されており、多角形の荷鎖車(ロードチェーンに駆動力を伝達する部品)の回転に伴って、わずかに振れを起こします。

※この自然な振れを阻害しないでください。前記の振れが制限されると、計算外の力が各種部品に加わる事になるため、大変危険です。(図 30)

図30




2. 荷の移動(横行)

⚠ 注 意

●つり荷の真下や進路方向には人が入らないでください。(図 31)

※つり荷が人に衝突したりして危険です。


※クレーン等安全規則 28 条 29 条に制限されています。



●電気チェーンブロックやトロリをストッパーや構造物に衝突させないでください。


※つり荷が落下する原因になります。

※トロリの横行操作はストッパー付近では特に注意し、トロリがストッパーに当たる前に自然に停止するようにしてください。(図 32)



●押ボタンコードを引っ張らないでください。(図 33)

※断線のおそれがあります。



⚠ 注 意 (続き)

●ギヤードトロリの手鎖を、つり荷や、トラックの荷台にひっかけないでください。

※ギヤードトロリの手鎖に、つり荷やトラックの荷台のフックなどが引っかかり、手鎖が強く引っぱられると、トロリの変形や落下につながります。

※ギヤードトロリの手鎖には、十分な注意を払ってください。(図 34)




図34

3. 押ボタンスイッチの操作

- 使用する前に、必ず押ボタンが円滑に動作することを確認してください。
- 押ボタンは、手ごたえのあるところまで確実に押し込んでください。
- 単相電気チェーンブロックは、巻上げ(上・下)と横行(東・西)の2方向同時操作は出来ません。

⚠ 注 意

●押ボタンスイッチの指示方向と逆の動作をする場合は運転しないでください。
※電気配線の項目を再確認するか当社にご連絡ください。

●急逆転操作(ブラッキング)をしないでください。
※つり荷が一度停止してから逆転操作を行ってください。
※急逆転操作をしますと、つり荷の荷重の2倍を超える大きな瞬間負荷がチェーンブロックに加わる事があり、本体やロードチェーンの寿命を極端に縮めてしまう事になります。




図35

4. 押ボタンスイッチの種類

α 型電気チェーンブロックの押ボタンスイッチは表7のようになっております。

表7 押ボタンスイッチの種類と操作

一速型	一速無段速型	二速型
一速型で、押ボタンの操作により巻上げ、巻下げの動作が一定速度になるタイプです。	基本は一速型であるが、速度調整用のダイヤルが付いており、速度の調整が出来るタイプ。 上部ダイヤルツマミを時計方向へ回すと、巻上げ速度が速くなります。 下部ダイヤルツマミを時計方向へ回すと、巻下げ速度が速くなります。	二速型で2段押し込みの押ボタン操作により、一段目が低速・そのまま2段目を強く押すと、高速の巻上げ、巻下げの速度になるタイプです。

※ご注文された通りの動作をするか上記を参考に調べてください。

⚠ 注 意


●インチング(寸動)運転は頻繁に行わないでください。
 ※インチング操作や移動中の、つり荷の衝突も、通常の使用時以上の瞬間張力をロードチェーンに発生させます。
 ※インチング操作は、ブレーキや電気部品の接点の消耗、モーター過熱を引き起します。位置合わせの為などで、上下の寸動操作の多いご使用条件でしたら、 α 型2速式か、無段速型の電気チェーンブロックをご使用ください。(α SB 型、 α SV 型)

●操作後、押ボタンスイッチケースを離す時には、押ボタンスイッチケースを電気チェーンブロックから自然に、つり下がった位置まで戻してから、離してください。(図36) 予知できない破損や誤動作を防ぐ為です。

●押ボタンの操作電圧は3相は 24V、単相は 100V・200V です。

※押ボタンは周りに、ほこり・砂などがたい積しないように常に清掃してください。
 ※押ボタンのケースが割れたり、部品が脱落したり、異物が付着した場合は、感電したり誤動作を起こす恐れがありますから新品と交換してください。


●強化プラスチック製の押ボタンスイッチのケースは、高熱にさらされますと、変形を起こす事があります。
 ※アルミ鋳物製スイッチケースが適しておりますので、交換については、お買い上げの当社製品取り扱い店または当社営業所にご相談ください。(この場合押ボタンにアースを接続してください)



5. 安全な作業のために

⚠ 注 意

●荷を、つったまま放置することは絶対にやめてください。
 ●運転中は気をそらさないでください。
 ※操作者以外の人荷に近づいたりすると大変危険です。
 ※電気チェーンブロックで荷を、つったまま、その電気チェーンブロックの運転者が操作位置を離れてはいけません。(図37) <クレーン等安全規則第32条>
 ※荷が、つり上げられている場合、操作資格のある者が、絶えずその荷や周囲の安全を、責任を持って監視してください。
 ●つり荷の上に乗ったり、つり荷の上で作業することは、絶対にやめてください。
 ※つった荷は不安定で、人の転落や荷が落下する恐れがあります。
 ●人の頭上を越えて、絶対に荷を運搬しないでください。
 ※万一、荷が落下した時危険です。
 ●使用しない時は、下フックを頭の届かない位置まで上げておいてください。
 ※下フックが低い位置にあると、うっかり衝突する危険があります。



3. その他のご注意



危険

●操作に必要な教育を受けていない人には、使用させないでください。
※不適格な人の運転は非常に危険です。



●電気チェーンブロックを使用目的に応じて、改造することは絶対にしないでください。



注意


●電気チェーンブロックに雨や水のかかる使い方は、しないでください。
※極端なさびの発生や、絶縁低下を招きます。
※機械寿命を延ばす為に、露天設置の物には、本体が完全にカバーされる待避場所をもうけてください。
※待避場所では、チェーンバケット内にも雨水が入らないようにしてください。

●日常点検や定期自主検査を必ず実施してください。

●ロードチェーンに次の異常がある場合は運転をしないでください。
(1)チェーンがねじれたり、もつれたり、または団子状になっている場合。
(2)チェーンに亀裂、伸びがある場合。
(3)チェーンの摩耗が大きい場合。
(4)チェーンのかみ合に異常がある場合。
(5)チェーンに油がついていない場合。
※チェーンの損傷により、つり荷が落下する恐れがあります。

●電気チェーンブロックで宙づりした荷を電気溶接しないでください。
※チェーンに電気が流れ、チェーンや電気チェーンブロック本体を損傷します。

●クレーン、簡易リフト、または船舶用、鉱山坑用、石油化学工場などで使用する場合は、関係法令を遵守してください。



●ロードチェーンには、油をつけて使用してください。
ロードチェーンは、油のつき具合を普段から良く見ておき、油分がなくなったら直ちに給油してください。(図 39)
砂、泥、鉄粉その他の異物が付着しやすい場所でご使用になる場合には、粘度の低いオイルを注油してください。オイルが落下しては困る場所ではグリスが適しており、ご使用になる場所に合わせた油の選定をして頂くことになります。
(鉄粉、ゴミなど、不純物が除去されておれば廃油でも十分に目的は達せられます。)
沿岸地帯など、錆が特に発生しやすい場所向けに、優れた防錆処理を施した各種ロードチェーンを用意しております。
お買い上げの当社製品取り扱い店または当社営業所にお問い合わせください。
但し、この種の処理を施したロードチェーンでも、寿命を延ばす為に、必ず注油を行ってください。
チェーンの寿命は十分な注油によって数十倍以上長くなります。

図39



ロードチェーンはその全長にわたり、こまめに注油を行ってください。

保守・点検

保守全般について

電気チェーンブロックが安全に使用される為には、電気チェーンブロック自体に異常が無い事はもとより、その際、より力が加わる電気チェーンブロック以外の各部分も、良好な状態で保たれていることが必要です。

以後本章では、電気チェーンブロック自体の点検、整備の事を、「電気チェーンブロックの点検整備」電気チェーンブロック以外の力の加わる各部の点検整備の事を、「支持構造物の点検整備」またクレーン }
に關係する法律の事を「クレーン等安全規則」と呼びます。

「クレーン等安全規則」では、“定期自主検査等”の項目が設けられており、「クレーン等安全規則」適用範囲のクレーンなどは、定期的な自主検査、補修、ならびにその記録保存が義務づけられています。

しかし、「クレーン等安全規則」に規定されている各項目は、電気チェーンブロックの点検、支持構造物の点検共、特に重要な点のみを抜粋したものであり、實際上、それだけで十分とは言えません。

また、「クレーン等安全規則」が適用されないご使用方法の電気チェーンブロックにつきましても、点検は絶対に必要であり、かつ定期的に実施する事が肝要です。

「クレーン等安全規則」が適用される、されないにかかわらず、必ず定期的に点検を実施してください。

支持構造物の点検になりますと、電気チェーンブロックの設置形式、ご使用状況等により、必要項目が大きく異なってきます。

「クレーン等安全規則」適用範囲であれば、個別のクレーンなどについては、「クレーン等安全規則」に規定された事項を最低限とし、安全確保の為に必要な項目を付加して頂き、検査項目ならびにふさわしい点検周期を定め、適格な定期検査要領を確立していただく必要があります。

その検査要領に従い、電気チェーンブロックの点検項目も含めた、保存用定期自主検査記録表を作成し、適格な定期点検・検査を実施され、記録を保存してください。

「クレーン等安全規則」適用範囲以外の方も、安全確保の為必要な点検・検査項目と、点検・検査実施時期が明確となる点検・検査表を作成し、点検・検査が定期的に行われるようにしてください。

定期自主検査記録表(個別必要項目を追加して頂く必要があります)の例が、収録されていますので、ご利用ください。

なお、クレーンにつきましても、「クレーン等安全規則」に規定された点検項目は●日常点検●月例の自主検査●年次の自主検査を行ってください。

また、日本クレーン協会による「ホイスト式天井クレーン点検基準」等、公的機関による点検要領の指針が発表されています。

これらをご参照の上、適格な定期自主点検・検査を実施してください。

日常点検

日常、使用前には必ず次の始業点検を行ってください。

●異常がある時は、使用をやめ「故障の原因とその処置」に従い必ず正しい処置を行ってからご使用ください。

●処置が出来ない時は当社製品取り扱い店または当社営業所までご連絡ください。

※異常のままでのご使用は、事故につながり大変危険ですのでしないでください。

1. 運転を行う前の確認

※運転を行う前に、次の事を確認してください。


1. 目視で次の点検を行ってください。

点検箇所	点検項目	 危険 点検基準 (下記の基準になったものは交換するか廃棄処分すること)
(1) チェーン	1) ピッチの伸び	異常な伸びが見られないこと。
	2) 摩耗	極端に線径が摩耗していないこと。
	3) 変形	変形がないこと。
	4) きず、その他有害な欠陥	亀裂、その他有害な欠陥がないこと。
	5) 腐食	著しいさびが発生していないこと。
(2) フック	1) フックの開き	著しい変形がないこと。
	2) 変形	曲がり、ねじれのないこと。
	3) きず、その他有害な欠陥	亀裂、その他有害な欠陥がないこと。
	4) 動作	下フックは円滑に回転すること。
(3) 本体	1) 各部のボルト、ナット、ねじ、割リピンなど	外部から見える箇所のボルト、ナット、ねじ、割リピンなどの脱落の有無とゆるみのないこと。
	2) 給油、グリスアップ	所定の箇所への補油、塗油、および給油の有無。
(4) トロリ	1) 各部のボルト、ナット、ねじ、割リピンなど	外部から見える箇所のボルト、ナット、ねじ、割リピンなどの脱落の有無とゆるみのないこと。
	2) 給油、グリスアップ	所定の箇所への補油、塗油、および給油の有無。
(5) 押ボタンスイッチ、コード	1) 外観	変形、破損、ねじのゆるみなどがなく、表示が明確であること。
	2) スイッチ操作	正しくスイッチが作動すること。 インターロックが正しく作動すること。
(6) 電源接続	1) 逆相	逆相でないこと。
(7) 玉掛け用具	1) 摩耗、変形など	異常がないこと。

2. チェーンのねじれやもつれがないこと。

図40

多条掛け(490kg)のモデルでは、下フックがロードチェーンの間をくぐりぬける事によってトンボと言われる異常状態になっていないか。この場合、チェーンにねじれが発生しており、チェーンの荷重を支える能力が低下するばかりか、無負荷でもそのまま上限近くまで巻き上げると、本体やチェーンの破損を引き起こす事になります。大変危険な状態ですから、必ず運転前に修正してください。



2. 空荷運転による確認

(1) 下フックがスムーズに回転するか。また、外れ止めは完全に機能するか。 図41
下フックに遊び車の付いたものは、遊び車がスムーズに回転するか。

(2) 負荷側バッファにヘタリや変形がないか。

(3) ロードチェーンの全長にわたり、油切れしていないか。また、ねじれていないか。

(4) 無負荷側バッファにヘタリや変形はないか。


(5) チェーンバケット内にゴミや水がたまっていないか。
チェーンバケットの取り付け状況は良好か。

(6) トロリやクレーンサドルなどの車輪の走る軌道上に異物が乗っていないか。

(7) 電気チェーンブロックの押ボタンスイッチを操作した時、押ボタンスイッチの表示通りの方向に動作するか。上、下限の過巻防止装置は、正常に作動するか。(空荷で実際に数回作動させてみる)

(8) 押ボタンスイッチを離した時、直ちに停止すること。また、異常な音や、においがしないか。
この時チェーンの巻き取りが異常なく行われていることも確認してください。

(9) 当日使用する玉掛け用具に、欠陥がないか全てを確認してください。



3. 定格荷重運転による確認

定格荷重を、つった状態で、荷を巻き下げ途中で停止させた時、スイッチを切ってから荷が停止するまでに動く距離を確認してください。

●停止までの距離は、1リンク以内が正常です。

定期自主検査について

電気チェーンブロックを安全に、また十分機能を発揮して使用していただくため、必ず定期的な自主検査を行ってください。

●自主検査により、部品交換や調整作業などを行った場合は「**設置後の確認と試運転**」の項目をご確認のうえ、ご使用ください。

●「クレーン等安全規則」では、次の使用条件では自主検査の定期的実施と、記録の3年間の保管が義務付けられています。

※0.25t以上の簡易リフトとして使用する場合

●検査は、電気チェーンブロックの電源を確実に切り、周囲の安全を確かめたうえで行ってください。

※必ず、「**検査中**」の表示を行ってから検査してください。

●検査用に専用の点検台を作ることをお勧めします。

●クレーンに該当しない場合も同様な検査を行ってください。

1. 月例の自主検査

●毎月1回以上は自主検査を行ってください。

●もし異常な箇所が発見された場合は、適正な処置を行ってください。

月例自主検査に於ける重点検査項目は、クレーン等安全規則(第35条)では下記のように定めています。

(1)電気チェーンブロックの重要な機能が全て正常に作動するか。

(2)重要部品が限界以上に劣化していないか。

(3)全体の給電状態が良好に保たれているか。また、支持構造物・電気チェーンブロックの各締め付けボルト・ナットにゆるみがないかも重要なチェック項目です。

※電気チェーンブロックの点検および給電状態の確認については、月例検査表に記載の全項目を実施してください。

※支持構造物の点検につきましては個別のクレーンにつき、必要項目を検討の上、実施してください。

※検査方法と適正な処置については、「**保守と検査の方法**」を参照してください。

2. 年次の自主検査

検査で異常の箇所が発見された場合は、適正な処置を行ってください。

年次自主検査に於ける重点検査項目は、クレーン等安全規則(第34条)に定めています。

定格荷重を つけ、クレーンを試運転し、電気チェーンブロックのあらゆる動作、ならびに支持構造物各部に異常のない事を確認します。

取扱説明書の年次検査表(クレーンの形式によっては、不要項目が記載されていたり、必要項目が欠落している場合がありますのでご了承ください。)をご参考に適格な検査要領を独自で作成し、それに基づき検査、整備を実施してください。

検査方法とその処置は「**保守と検査の方法**」を参照してください。

月例検査は1ヶ月以内ごとに1度、年次検査は1年以内ごとに1度実施してください。

年次検査を行う月であっても、月例検査を省略することはできません。

分解・検査は当社製品取り扱い店または当社営業所までご用命ください。

3. 部品の使用限界



危険

●使用限界を超えた部品・電気チェーンブロックは使用しないでください。

月例、年次の自主検査やその他の点検で、使用限界の基準を超えた消耗部品が発見された場合は、必ず交換を行ってください。

※使用限界の基準を超えた部品を使用することは非常に危険です。



●使用限界の検査方法は、「**保守と検査の方法**」および点検基準・使用基準に示してあります。

保守と検査の方法



危険

- 保守と検査・修理を実施する前に、必ず電源を遮断してください。
- 保守と検査・修理は専門知識のある人が行ってください。または、当社にご依頼ください。
- 保守と検査・修理をする時は、必ず空荷(つり荷がない)状態で行ってください。
- 保守と検査で異常箇所がある時は、使用しないでください。



1. 検査を行う前に

電気チェーンブロックを安全に、また十分に機能を発揮してご使用いただくため、必ず正しい検査方法で検査を行ってください。

- 検査は、必ず電気チェーンブロックの電源を切り、周囲の安全を確かめたうえで行ってください。
- 分解を行う場合は、必ず電気チェーンブロックを地上に降ろしてから行ってください。
- 交換する部品は、当社の指定部品以外は絶対に使用しないでください。

2. フックの検査と使用限界

上フック部・上つり金具部


- 外れ止めは異常がなく、正常に機能するか。
- フックその他に、目視で確認できる大きなキズや変形がないか。
- 取り付けボルト・ナット類、割りピンのゆるみや脱落がないか。

フックブロック部

- 外れ止めは異常がなく、正常に機能するか。
- フックが軽く円滑に回転するか。
- フックその他に、目視で確認できる大きなキズや変形がないか。
- ボルト・ナット類のゆるみ、脱落がないか。
- ロードチェーンの掛数が2以上のものは、遊び車がスムーズに回転するか。またロードチェーンとの噛み合いは良好か。
- 異物が多量にこびりついていないか。

フックの口の開きの測定

図42



フックの口は、定格荷重をはるかにオーバーする荷重がかけられたり、先端部に大きな荷重がかかったりすると開いてきます。

このように口の開いたフックは、本来必要とされる強度・衝撃吸収力を失っていますので、新品と交換してください。

図42のAに示す寸法が表8の限界値以上になっている場合には新品と取り替えてください。口の開いたフックを加熱補修して使用する事は大変危険です。必ず廃棄して新品とお取り替えください。

表8 フックの取り替え基準

定格荷重	メーカー基準値 A(mm)	限界値 A(mm)
60kg～250kg	24±1	26
490kg・0.5t	33±1	36


フックのキズ・摩耗・たおれ

(1)～(3)に示す状況になったフックも交換してください。


図43



(1)鋭利なキズが見られる



(2)摩耗・表9による



(3)たおれ(曲がり)が目視でわかる

表9 玉掛け用具または支持物の接触部の摩耗限界

単位(mm)

定格荷重 (t)	新品時H寸法	限界寸法
60kg～250kg	16	14.4
490kg	19	17.5

●遊び車の回転、遊び車の変形(掛数1のものにはありません)


遊び車部分に多量の異物が付着している場合は、分解掃除をしてください。この時、次の点検をしてください。

1. 遊び車の軸受けベアリングや回転軸の異常。
2. 遊び車ポケット部に異物の蓄積や異常摩耗。
3. 遊び車突起部の形くずれ(図44参照)。

また、組立時には回転部に必ずグリスアップを行ってください。

遊び車部分がきれいに保たれている場合は、遊び車突起部の形くずれの有無を目視検査してください。

図44



下フック部について

フックの回転動作が円滑でない場合や、図 46 に示すすき間が2mm 以上になっている時には、下フック部を分解して不良部品を交換してください。

スラストベアリングが単独で交換出来るものも有りますが、装着の際、上下を間違えないでください。内径の大きな方が下です。

図 45 矢印Aの部分に、目視でわかる程の変形が生じている場合は、新しい部品と交換してください。

スラストベアリング

図 45





図 46



3. チェーンの検査と使用限界

- 全長にわたり、油切れしていないか。
- 著しいキズがないか。
- くぐられたり、ねじれたりしていないか。

図 47





図 48



チェーンゲージによるピッチの伸びの測定

図 49



ロードチェーンは、一部分だけでなく、全長にわたり慎重に検査を行ってください。

50cm おきくらいにチェーンゲージをさし込んでみて(図 48に注意)ピッチの伸び具合を確認する。


ピッチの伸びが使用限界以内の場合は、図 47 のように、チェーンゲージのさし込み部がロードチェーンと当り通過しません。

ピッチが使用限界以上に伸びますと、図 48 のように、チェーンゲージが通過するようになります。

限界ぎりぎりの部分がありましたら、その近辺では測定間隔をつめ、1ヶ所でもチェーンゲージの通過する所がないか、確認してください。1ヶ所でもチェーンゲージの通過する所がありましたら、新品のロードチェーンと交換してください。

チェーンゲージによる線径減少の測定

図 50



錆や薬品の影響などにより、線径が細くなってしまったロードチェーンも危険ですから、新品と交換してください。

図 50 のようにチェーンゲージをさし込んでみて、口がはまり込むようでしたら、線径が使用限界以下になっていますので、ロードチェーンを交換してください。

その他、ロードチェーンの目視検査

ロードチェーンにキズや曲がりが発見されたり、異物が溶着したりした時には、新品のロードチェーンに交換してください。

線径(表 10 参照)の5%以上摩耗しているものは廃棄してください。


その他、目視ではっきりわかる形状変化や熱影響を受けた形跡がありましたら、新品に取り替えてください。

表 10 正規の線径・ピッチ(単位 mm)

定格荷重	呼び径	正規線径	正規ピッチ
60kg ~ 490kg	4	4.3	12

ロードチェーンの取り替え時注意事項

図51



●チェーンの交換は、基本的には、お客様ご自身でしないでください。当社製品取り扱い店または当社営業所に依頼してください。

●ロードチェーンの取り替えの際は、次の事に注意してください。

●タテリンクの溶接部は、荷鎖車に対し必ず外側にする。(図 51)


●掛数が2以上の場合、ロードチェーンのねじれが起こらないように、チェーン止めピンで止めるリンクがタテリンクになっている事。

●チェーンは丸ごと交換し、1部だけを交換してつなぐことは絶対にしないでください。


⚠ 注意

●作業にかかれる前に、必ずこの説明を最後までお読みください。

●ロードチェーンの取り替えは、通常電気チェーンブロックが高所に取り付けられたままの状況でも十分行えます。都合上やむなく一度おろして作業なさる場合は、電動による操作時に、ロードチェーンの電気チェーンブロック本体内の流れがスムーズであるよう、図1～3をご参照の上、正しく、つって行ってください。



地面などに横たえたままの電動運転は絶対にしないでください。



本体が極端に傾いた状態で、電動運転をしないでください。






図3に示すように、本体を正しい姿勢で、つり下げ、本体から自然に垂れ下がっているロードチェーンの長さが50cm 以上ある状況を保ちながら作業を行ってください。


1. 電気チェーンブロックを空荷（下フックに荷重がかかっていない状態）にし、下限過巻防止装置が作動する約10～20cm 手前まで巻下げ運転をする。




2. チェーンバケットを外す。




3. 無負荷側チェーンストッパーと無負荷側スイッチバネをロードチェーンから外す。




4. Cリンク(ロードチェーンのリンクの一部をカットしたもの。必ず正しい寸法の物をご使用ください。当社営業所までご用命ください。)を用いて、古いロードチェーンと新しいロードチェーンをつなぎます。
この時、新しいロードチェーンのタテリンクの溶接部が、荷鎖側に向かないようにセットしてください。ヨコリンクは溶接部がどちらに向いてもかまいません。



タテリンクかヨコリンクかは荷鎖車
に対する向きで決まります。




5. 巻下げの押釦を押して、Cリンク、新ロードチェーンを本体に巻き取らせます。新ロードチェーンが反対側から40～50cm 位出るまで一気に巻き下げを行ってください。(途中で停止や起動の為に本体の揺れを起こさない事)また、新チェーンがもつれていたり、ダンゴ状になったりしている為に、過巻防止装置が働き、本体の揺れにつながらないように、事前に新チェーンをよく確認しておいてください。



6. Cリンク、旧ロードチェーンを外す。

7. 新しいロードチェーンに、旧チェーンに付いていた部品を全部取り付けます。

- ・スイッチバネ(負荷側・無負荷側共)
 - ・チェーンストッパー(無負荷側)端末から3コ目のリンクに取り付ける。→図参照
 - ・フックブロッカー式(負荷側)
- ボルト、ナット、割りピンの類は確実に取り付け、電気チェーンブロックの操作中に部品の脱落などが起こることのないよう、慎重に作業を行ってください。



8. チェーンバケットを元通り取り付け完了です。事前にロードチェーンの無負荷側が、40～50cm 程になる位まで巻下げを行ってから取り付けると楽に出来ます。

9. 新しいロードチェーンに給油し、まず空荷で、次に定格荷重負荷で試運転を行い、異音他の異常がない事を確認してください。

10. 上限・下限の過巻防止装置の作動を確認してください。

4. バッファの検査と使用限界(負荷側・無負荷側とも)

- ウレタンバッファのへたり・亀裂が発生していないこと。
- ウレタンバッファ用平座金が外れていないこと。

5. チェーンバケットの検査と使用限界

次の状態が確認された場合は、そのまま使用せず交換してください。

- チェーンバケットが傷んでいる場合。
- ※ロードチェーンが落下する危険があります。
- チェーンバケットを、つっている部品類が正常に付いていない場合。
 - チェーンバケット内にゴミや水がたまっている場合。

6. チェーン止めピンの検査と使用限界

次の状態を確認してください。不良の場合は、そのまま使用せず交換してください。
(但し、掛数2以外の物にはありません)



●掛数2では本体の下部に、負荷側のロードチェーンの末端がチェーン止めピンで固定されています。

このチェーン止めピンを抜き取り、変形をチェックします。ピンを抜き取る際に、フックブロックやロードチェーンの重量が十分保持できる状況で行いませんと、チェーンやフックブロックの落下の恐れがありますから注意してください。

●掛数2の時(図52)はフックブロックを上限近くまで巻き上げて行うと楽です。

●チェーン止めピンは曲がっている時と、ロードチェーンの当たっていた所に目視ではっきりする変形が見られる時には、新品と交換してください。(図53)


●チェーン止めピン、ロードチェーンの装着の際には、ロードチェーンがねじられないよう厳重に注意してください。

また、検査合格品を再使用する場合は、従来通りの所がロードチェーンに当たるように装着してください。



7. チェーンストッパーの検査

次の状態を確認してください。不良の場合は、そのまま使用せず交換してください。



●チェーンストッパーの六角穴付きボルトがゆるんでいないか、毎月点検してください。

●無負荷側のチェーンストッパーは、ロードチェーンの無負荷側端末から数えて3個めのリンクについていなければなりません。(図54)

8. 押ボタンスイッチの検査

次の状態を確認してください。不良の場合は、そのまま使用せず交換してください。


- ケースに割れ・ヒビなどが発生している場合。
- 押ボタンが円滑に動かない場合。(押し込んだボタンを離れた時の戻りが円滑でない場合)
※カバーを外してみて、ねじのゆるみやリード線に異常がある場合。
- 異物が多量にこびりついている場合。

9. トロリの検査と使用限界

次の状態を確認してください。不良の場合は、そのまま使用せず交換してください。

サイドプレートの曲がり

図55



- 2枚のサイドプレートに変形がないこと。
- 横行時、油切れによる異音が発生するようでしたら、注油してください。
- ボルト・ナット類の脱落、ゆるみがないこと。
- 車輪にギヤの切られているものはギヤ部分にゴミがたまっていないこと。

トロリ車輪の摩耗

次のようなトロリ車輪は交換してください。

図56



10. モーターのブラシの検査と使用限界

安全のためモーターブレーキを検査する場合は必ず次の作業を励行してください。

- (1) 無負荷（下フックに荷重がかかっていない状態）にする。
- (2) 下限側の過巻防止装置が働く約 10cm 手前まで巻下げをする。
- (3) 電源を切る。



●モーターについているブラシが著しく摩耗し、モーターの回転が変動したり、異常音を発するようになった時は、ブラシを交換してください。

※モーターには 14mm のブラシを使用しております。定期点検の際には9mm 以下に摩耗したら交換してください。

摩耗量が多くなるとモーターが損傷したり動かなくなります。



11. ネームプレート・タグの検査

- ネームプレート・警告ラベル・タグは、はずさないでください。
- ネームプレート・タグの表示は容易に読み取れますか。汚れは放置しておかず、いつもきれいにしておいてください。
- 次の3項目を控えておいてください。部品ご発注の際には分解図の部品名称・部品番号(またはアッセンブリー番号)と共に必ずお知らせください。


- (1) 型式
- (2) 定格荷重
- (3) 製造番号(シリアル・ナンバー／SERIAL No.)

12. ギヤオイルの検査

- (1) オイル量のチェック(図 57 参照)

ギヤケース上面を水平にし、ギヤケース上部のオイル交換用センターキャップを固定している十字穴付きネジ4本をはずし、センターキャップを外します。オイル交換用の穴よりゲージを底まで差し込んで、オイルの量をチェックします。オイル量はゲージの先より 50mm より少し上になるようにします。

- ※ オイルゲージは細かい棒状のもの、あるいはノギスのデプスバーなどをゲージの代わりとしてご使用ください。(図 57)



オイル交換の際はチェーンブロック本体を、つり具より外し、ギヤケース上部のオイル交換用センターキャップを外した状態のまま本体を逆さにしてオイルを抜きます。次に電気チェーンブロック本体を、つり具に掛けて、ギヤケースを水平に保ち新しいオイルを適正量だけ入れてください。

チェーンブロックを使用し始めてからなじむまでの間はオイルに汚れが出ます。新しい電気チェーンブロックは最初の6ヶ月目にオイルを全量交換してください。それ以後はオイルの変質がない限り、不足分を補充するだけで十分です。

(2)指定オイル

表 11 オイルの種類

純正オイル

昭和シェル	トナオイルT-68
-------	-----------

該当オイル

日本石油	ユニウェイ 68
ゼネラル石油	スライドール 68
ESSO	フェービス 68
コスモ石油	コスモマイティ 68
出光興産	マルチウェイ 68
	スーパーマルチ 68
モービル	バクトラオイル No.2
	ウェイオイル 68

(4) オイル給油箇所一覧表

表 12 オイル給油箇所

給油箇所	ギヤケース	ロードチェーン	電動トロリギヤ部
潤滑油性の種類	摺動面潤滑油	オイル	グリス
注油方式	オイルバス	はけ塗布	はけ塗布
油の名称	昭和シェル	昭和シェル	ダウコーニング
	トナオイルT-68	トナオイルT-68	モリコート BR2-プラスグスル
基準量	1リットル	10cc／m	25cc
油入替期間	1年	—	—
入替油量	1リットル	—	—
油補給期間	6ヶ月	使用前	6ヶ月
油補給量	適量	適量	適量

13. 機体内の配線と各部の締め付け

機内配線に外傷や端子・コネクタのゆるみなどがないかを調べます。

また、各部の締め付けボルトがゆるんでいないかを調べます。

※ゆるんでいる場合は、締め付けてください。

14. 全体の作動の検査と使用限界

各部の検査が終わりましたら、「設置後の確認と試運転」の項の試運転を行ってください。

- 押ボタンの指示通りの方向に動くか。
- 押ボタンを放して、フックが止まるまでの距離を確認する。
- 上・下限の過巻防止装置の機能が正常であるか。
- 上下、横行、走行の動作時に、通常と異なる異音が発生しないか。

故障の原因とその処置

一般的な電気チェーンブロックの故障、原因について下記表にまとめました。
本表以外の故障が生じた場合は、当社製品取り扱い店または当社営業所にご連絡ください。

故 障 診 断 表

表 13

異常または故障	主な原因	処置	備考
1. モーターが動かない。	● 配電盤のスイッチが入っていない。 ヒューズ切れ、ブレーカ遮断。	配電盤を確認し、通電処置をする。	
	● 電源線の接続が不十分である。	電源のR・S・Tを確実に接続する。	三相機種
	● 電源の接続が逆相になっている。	電源のR・Tを入れ替える。	三相機種で逆相防止装置付き機種。
	● トランス損傷、押ボタン・電磁開閉器・機内配線コード、ケーブルが断線している。	導通を確認し、断線部を修理する。損傷部品は交換する。	
	● ブレーキが開放しない。	電磁ブレーキの接続を確実にする。ユニットが破損している場合は交換する。整流器が破損している場合は交換する。	三相機種
	● 電源の誤り。	銘板どおりの正しい電源にする。	
	● はなはだしい電圧降下。	所定の給電電圧を確保する。適正な電源線を使用する。	電源コードが細すぎると始動時に急に降下することがあります。
	● 極端なオーバーロードになっている。	定格以下の荷重にする。	
	● 整流器が破損している。	基板を交換する。	
	● 整流器への接続が誤っている。	基板の記号どおりに接続する。	α S、 α SV、 α SB
2. 押ボタンの指示と異なった動作をする。	● 押ボタン・電磁開閉器など機内配線の誤り。	接続図により正しく接続する。	三相機種
	● モーター始動コイルの接続がまちがっている。	始動コイル端子を入れ替える。	単相機種
3. 巻き上がらない。	● 極端なオーバーロードになっている。	定格以下の荷重にする。	
	● 押ボタン、電磁開閉器、機内配線のゆるみ。	導通を確認し、損傷部品は交換する。接続を確実にする。	
4. 巻き下がらない。	● 押ボタン、電磁開閉器、機内配線のゆるみ。	導通を確認し、損傷部品は交換する。接続を確実にする。	
5. ブレーキが動作しない。	● 電源電圧が過度に低下している。	所定の電圧を確保する。	三相機種
	● ブレーキギャップが限界を超えている。	摩耗部品を交換する。	
	● 端子接続部が断線している。	電磁ブレーキユニットを交換する。	
	● ソレノイドコイルが焼損している。	電磁ブレーキユニットを交換する。	
	● 整流器が破損している。	基板を交換する。	
	● 整流器への接続が誤っている。	基板の記号どおり接続する。	

故障診断表（続き）

異常または故障	主な原因	処置	備考
6. 巻上げ・巻下げ停止時の惰走が大きい。	● ブレーキギャップが限界に達している。	摩耗部品を交換する。	
	● オーバーロードになっている。	定格以下の荷重にする。	
7. 速度が遅い。	● オーバーロードになっている。	定格以下の荷重にする。	
	● 電源電圧が低下している。	所定の電圧を確保する。	
		電源コードが細すぎる。	
8. モーターが異常に過熱する。	● オーバーロードになっている。	定格以下の荷重にする。	
	● 電源電圧が低下している。	所定の電圧を確保する。	
		電源コードが細すぎる。	
	● 外気温が極端に高い。	ふく射熱などを防ぎ、周囲温度を40℃以下にする。	
	● ブレーキギャップが限界に達している。（ソレノイド始動不可）	摩耗部品を交換する。	三相機種
9. 騒音が通常より大きい。	● 歯車が過度に摩耗している。	部品交換する。	
	● チェーン、スプロケット、ガイドが過度に摩耗している。	部品交換する。	
	● 潤滑油が不足している。	機種編により規定の給油をする。	
10. チェーンの摩耗がほかの電気チェーンブロックより早い。	● 潤滑油がないか不足している。	規定の給油をする。	
	● スプロケット、スプロケットガイドが過度に摩耗している。	新品と交換する。	
	● オーバーロードになっている。	定格以下の荷重にする。	
11. チェーンがスプロケットにうまくかみ合わない。	● 適合チェーンが異なっている。	正規なチェーンに交換する。	チェーンが摩耗して新品と交換する場合はスプロケットやガイドの摩耗状態も確認してください。
	● チェーン、スプロケット、ガイドが過度に摩耗している。	新品と交換する。	
12. 電気チェーンブロックに触れるとショックを受ける。	● アースが不備。	アース線を確実にアースに接続する。	電動トリ結合式品
		走行レールを確実にアースする。走行レールの車輪接触面はペンキなど付着していないこと。	
	● 押ボタンなど電気部品に絶縁不良が発生している。	異常箇所を修理・交換する。	

電気チェーンブロックの使用基準、点検基準(JISB8815 参考)

下記の使用基準、点検基準は電気チェーンブロック(JISB8815)とクレーン等安全規則を参考にして作成したものです。使用の際にはこれを必ず守ってください。

 危険 (1. 使用基準) 電気チェーンブロックを使用する際、次の事項に注意しなければならない。 表14	
(1) 使用する電気チェーンブロックの種類、等級、揚程などが、使用条件に合ったものであることを確認すること。 (2) 電気チェーンブロックは、定格電圧および定格周波数以外で使用しないこと。発電機を電源に使用する場合は、当社と打合せすること。 (3) 電気チェーンブロックは、感電防止のため、完全に接地して使用すること。 (4) 使用前に日常点検を、また、定められた期間ごとに定期点検を行うこと。 (5) 電気チェーンブロックは、使用者が無断で改造を行ってはならない。改造の必要がある時は、当社が行うこと。 (6) 電気チェーンブロックは、十分な強度のあるはりなどに、つるすこと。また、トロリ方式のものは、十分な強度および精度がある横行レール（例えば、H形鋼、I 形鋼など）に、つるして使用すること。 (7) 使用前にロードチェーンがトンボの状態にないか、ねじれやキンクがないかを点検し、これらを正しく修正してから使用すること。 (8) ロードチェーンは、潤滑剤を塗布して使用すること。 (9) 電気チェーンブロックを低温度、高温、腐食雰囲気など特殊状態で使用する場合には、当社と打合せすること。 (10) 歯車、軸受、その他摩耗のおそれがある箇所には、適時潤滑剤を塗布して使用すること。 (11) 屋外で使用する場合には、雨水の影響を避けるために、防雨用の覆いを設けること。 	(12) 電気チェーンブロックは、当社が定めた以外のロードチェーンを使用してはならない。 (13) 電気チェーンブロックは、定格荷重以上の荷を、つってはいけない。また、衝撃力が作用するような使用はしないこと。 (14) 巻上げから巻下げへの逆転などの操作では、一度停止させてから行い、ブラッキング（急激な逆転操作）をしてはならない。 (15) 過巻防止装置を頻繁に使用するような作業はしないこと。 (16) 斜め引きはしないこと。 (17) 著しく荷振れをさせて使用しないこと。 (18) 押ボタンコードを引っ張り、横引き（横行）をしてはならない。 (19) 電気チェーンブロックを落下させないこと。 (20) 電気チェーンブロックで宙づりした荷を電気溶接してはならない。 (21) 著しいインチングはしないこと。 (22) ロードチェーンに急激な負荷が作用するような操作はしてはならない。 (23) ロードチェーンを荷に巻き付けて使用しないこと。 (24) フックの先端に負荷して使用しないこと。 (25) 地球づりをしてはならない。 (26) 電気チェーンブロックは長時間荷を、つり上げたまま放置しないこと。 (27) 電気チェーンブロックで、つり上げた荷の下に手・足・人が入ってはいけない。 



注 意 (1. 点検基準)

電気チェーンブロックを使用する際、次の事項に注意しなければならない。

- (1) 三相誘導電動機においては、単相運転で使用しないこと。
- (2) 常の状態にある時、非常停止ボタンを操作しないこと。(オプション)
- (3) 電気チェーンブロックを初めて設置した時、電源線の接続で逆相になっていないことを確認すること。
- (4) 電気チェーンブロックの電源ケーブルは電圧を降下させないために、太目の電源ケーブルを使用すること。
- (5) 長期にわたり使用しない時は、電源を遮断し、かつ、適切なさび止め処理を行い雨水・潮風の影響を受けない所に保管すること。
- (6) 電気チェーンブロックを、クレーン、簡易リフトまたは船舶用、鉱山坑用、石油化学工場用などとして使用する場合には、関連法令に十分に留意すること。また、当社と打合せすること。



1. 点検基準は、次による。

- (1) 電気チェーンブロックは、日常点検(注1)および定期点検(注2)を行って使用すること。
- (2) 日常点検・定期点検における点検項目、点検方法および点検基準は表 15(注3)による、ただし、使用頻度の多い場合または特殊な場合には、この点検項目以外についても点検すること。
- (3) 修理または部品交換は、本機の機能を把握した熟練者が行うか、当社営業所に修理・交換などの依頼を申し出てください。
- (4) 電気チェーンブロックを修理した場合には、修理後 表 15(注3)の定期点検項目について点検し、正常な状態で作動することを確認すること。
- (5) 電気チェーンブロックは、総運転時間に達したものを使用してはならない。

(注1)使用前の点検をいう。

(注2)定期的に行う点検で、使用頻度によって異なるが、1か月、3か月、6か月または1年ごとに行う。

また定期点検を当社で行うことも出来ますのでご連絡ください。

(注3)表 15 で○印の項目について点検を行う。

備考 総運転時間に達して、まだ、使用可能な状態にあるものは、当社と協議して使用してもよい。

表 15 点検基準

点検の種類		点検項目	点検方法	 危険 点検基準 (下記の基準になったものは交換するか廃棄処分すること)
日常点検	定期点検			
○	○	表示(銘板・ラベル)	目視	表示(銘板・ラベル)の有無と、読めないものは取り替え

ロードチェーン

	○	種類	目視	ロードチェーンの種類の確認
○	○	ピッチの伸び	日常点検では目視、定期点検では測定	ピッチが3%以上伸びているものは、使用しないこと(使用前に基準寸法表を作成しておくこと)
○	○	摩耗	日常点検では目視、定期点検では測定	線径の摩耗が5%以上のものは使用しないこと。
○	○	変形	目視	変形がないこと。
○	○	きず、その他有害な欠陥	目視	き裂、その他有害な欠陥がないこと。
○	○	腐食	目視	著しいさびが発生していないこと。

フック

点検の種類		点検項目	点検方法	 危険 点検基準 (下記の基準になったものは交換するか廃棄処分すること)
日常点検	定期点検			
○	○	フックの開き	日常点検では目視、 定期点検では測定	標準寸法と比較し、変形がないこと(使用前に主要寸法を作成しておく。)
○	○	変形	目視	曲がり、およびねじれがないこと。
○	○	外れ止め	目視	著しい摩耗、変形がなく、正しく作動すること。
○	○	シャンク部の変形	日常点検では目視、 定期点検では測定	フック金具とシャンク部に著しいすきまがないこと。
○	○	スイベル	目視	円滑に水平に 360 度回転すること。
○	○	摩耗、腐食	目視	著しい摩耗および腐食がないこと。
○	○	きず、その他有害な欠陥	目視(注4)	き裂、その他有害な欠陥がないこと。

本体

○	○	外観	目視	変形および著しい腐食がないこと。
○	○	ギヤケース	目視	著しい変形および腐食がないこと。
○	○	各部のナット、リベット、割リピン、スナップリングなど	目視	日常点検では外部から見える箇所のナット、リベット、割リピンなどの脱落の有無と、ナット、リベット、スナップリングの緩みがないこと。 定期点検では、外部および内部の上記部品の異常の有無。
	○	歯車	分解して目視または測定	著しい異音および摩耗がないこと。破損がないこと。
	○	ロードシーブ、アイドルシーブ	分解して目視または測定	著しい摩耗、変形、きず、および破損がないこと。
	○	チェーンガイド	目視または測定	著しい摩耗、変形および破損がないこと。
	○	リミットレバー	目視	著しい摩耗、変形および破損がなく、円滑に作動すること。
	○	軸受	目視または測定	摩耗、きず、破損など有害な欠陥がないこと。
○	○	給油、グリスアップ	目視および測定	所定の箇所への補油、塗油および給油の有無。(ギヤケースの油のよごれがあるものは交換すること。)

ブレーキなど

	○	ブレーキライニング、ブレーキディスク、ブレーキシュー	目視および測定	著しく摩耗したり、局部的に摩耗していないこと。きず、および破損がないこと。
	○	ブレーキねじ(メカニカルブレーキ装置)	目視または測定	著しい摩耗、変形、きず、および破損がないこと。
	○	つめ、およびつめ車(メカニカルブレーキ装置)	目視または測定	著しい摩耗、変形、きず、および破損がないこと。
	○	ブレーキばね(電磁ブレーキ装置)	目視または測定	著しい摩耗、変形、きず、および破損がないこと。
	○	オイルシート、防水シール	目視	著しい変形および破損がないこと。
	○	チェーンバケット	目視	本体に確実に装着され、著しい摩耗、変形および破損がないこと。

電動機など

点検の種類		点検項目	点検方法	 危険 点検基準 (下記の基準になったものは交換するか廃棄処分すること)
日常点検	定期点検			
	○	電動機（三相単相）（単相マグネット電動機）	目視および測定	過熱しておらず、絶縁は良好であること。（マグネット電動機のブラシおよび整流子は著しい摩耗がないこと。）
	○	電装品（電磁接触器、電磁開閉器、変圧器、配線など）	目視および操作	過熱しておらず、絶縁は良好で操作が円滑であること。配線は確実であること。電装品の接点に異常がないこと。

横行装置(走行も含む。)

	○	横行装置	目視および測定	本体との結合、歯車、ブレーキ、車輪、手鎖などに異常がないこと。
○	○	横行装置各部のナット、リベット、割リピン、スナップリングなど	目視	日常点検では外部から見える箇所のナット、リベット、割リピンなどの脱落がなく、ナット、リベットおよびスナップリングの緩みがないこと。 定期点検では、外部および内部の上記部品の異常の有無。
○	○	給油、グリスアップ	目視および測定	所定の箇所への補油、塗油および給油の有無。

押ボタンスイッチ、コード

○	○	外観（表示・ラベル）	目視	変形、破損、ねじの緩みなどがなく、表示が明確であること。また読めないものは取り替え。
○	○	スイッチ操作	操作	正しくスイッチが作動すること。 インターロックが正しく作動すること。

電源接続

	○	接地	測定	アース線を完全に接地していること。
○	○	逆相	操作	逆相でないこと。

機能・性能

○	○	巻上げ巻下げ機能	無負荷で巻上げ、巻下げを行う（定格電圧、定格周波数による。）	巻上げ、および巻下げロードチェーンが円滑に巻き取られること。 メカニカルブレーキ装置は、巻上げでつめの音がすること。 巻下げで、ブレーキに異常がないこと。
○	○	横行機能	無負荷で横行を行う。	横行は円滑で、操作をやめた時直ちに停止すること。
	○	始動	目視	定格電圧の90%電圧で円滑に巻上げ、巻下げ、または横行すること。
	○	速度	目視および測定	定格荷重で巻上速度、横行速度が表示値内にあること。
○	○	ブレーキ	日常点検では目視、定期点検では測定	ブレーキが確実に作動していること。 また電動機の電流を遮断し、荷の降下距離は1分間における巻上距離1%以下であること。
○	○	過巻防止（フリクションクラッチ）	無負荷で操作を行い、過巻き、過戻しを行う。	過巻防止装置が確実に作動すること。（フリクションクラッチが作動して電動機が空転しているかを確認する。）

負荷


点検の種類		点検項目	点検方法	 危険 点検基準 (下記の基準になったものは交換するか廃棄処分すること)
日常点検	定期点検			
	○	負荷	定格荷重で巻上げ、巻下げ、または横行を行う。	定格荷重、定格電圧、定格周波数で操作し、各部に異常がないこと。
	○	ロードリミッタ	過負荷で巻上げを行う。	所定の負荷でロードリミッタが作動すること。
	○	その他	目視または測定	その他使用上有害な欠陥がないこと。

(注4) 定期点検では、必要に応じて JIS G 0565 に規定する磁粉探傷試験または JIS Z 2343 に規定する浸透探傷を行う。

分解図 α 型

α型専用 三相・単相・電気トロリ

注) MAF型は三相・高速タイプ
MAS型は三相・低速タイプ
MTS型は単相・定速タイプ




- ⑥1 モーター取り付けボルト
- ⑥2 六角袋ナット
- ⑥3 ばね座金
- ⑥5 スイッチケース
- ⑥6 六角穴付きボルト
- ⑥7 ばね座金
- ⑥8 アイボルト
- ⑥9 コード押え金具
- ⑦0 十字穴付き六角ボルト
- ⑦2 電装品セット
- ⑦3 電装品取り付け台
- ⑦5 十字穴付き小ねじ
- ⑦6 電磁接触器
- ⑦8 トランス
- ⑧0 端子取り付け台
- ⑧2 6P端子台
- ⑧4 スイッチケースカバーセット
- ⑧5 ケースカバー用パッキン
- ⑧6 十字穴付き小ねじ
- ⑨3 ネームプレート
- ⑨5 渡りケーブルセット
- ⑨6 電源ケーブルセット
- ⑨9 結合金具
- ⑩1 コンデンサ
- ⑩11 コンデンサ
- ⑩25 電源コード保持金具
- ⑩26 シャックル

- ②5 プレンローラー
- ②6 ボールベアリング
- ②7 C形止め輪(内径用)
- ②8 キープレート
- ③1 つり軸セット
- ③5 アジャストカラー
- ③6 ギヤケースパッキン
- ③7 ギヤケースセット
- ③9 ボールベアリング
- ④0 ボールベアリング
- ④1 六角穴付きボルト
- ④2 ばね座金
- ④3 第2ギヤ
- ④4 第3ギヤ
- ④5 ボールベアリング
- ④6 C形止め輪(軸用)
- ④7 モーターセット
- ⑤1 ローターセット
- ⑤4 ブレーキドラムセット
- ⑤7 ブレーキスプリング
- ⑤8 ブレーキカバーセット
- ⑥0 ボールベアリング

- ① ギヤ側サイドプレートセット
- ⑤ 六角ボルト
- ⑥ 六角ナット
- ⑦ ばね座金

- ⑧ C形止め輪(軸用)
- ⑨ ギヤローラーセット
- ⑩ ギヤローラー
- ⑪ ボールベアリング
- ⑫ C形止め輪(内径用)
- ⑬ キープレート
- ⑬ プレン側サイドプレートセット
- ⑯ 六角ボルト
- ⑰ 六角ナット
- ⑱ ばね座金
- ⑲ C形止め輪(軸用)
- ⑲ プレンローラーセット

三相・单相(一速型・無段速型・二速型)本体



三相・单相(一速型・無段速型・二速型)本体

1 上フックセット	61 中間プレート	122 角ハブ
3 外れ止めセット	62 つめピン	124 スイッチカバーセット
7 上フックピン	63 つめ	125 スイッチケースパッキン
8 下フックセット	64 つめスプリング	126 十字穴付きなべ小ねじ
16 ギヤ側サイドケースセット	65 E形止め輪	128 電装品セット
17 ギヤ側サイドケース	66 六角穴付きボルト	129 電装品取り付け台
18 ボールベアリング	67 ばね座金	132 プリント基盤セット
19 オイルシール	68 ディスクハブA	140 電磁接触器
20 ボールベアリング	69 つめ車セット	142 変圧器
21 スプリングピン	72 ブッシュB	144 端子取り付け台
22 スプリングピン	73 チェックワッシャー	146 6P端子台セット
23 ギヤケースセット	74 モーター側サイドケースセット	148 整流器
24 ギヤケース	75 モーター側サイドケース	150 電源ケーブルセット
25 ギヤケースパッキン	76 ボールベアリング	151 電源ケーブル
26 ボールベアリング	77 六角穴付きボルト	152 電源コード保持金具
27 ボールベアリング	78 六角穴付きボルト	153 シャックル
28 六角穴付きボルト	79 ばね座金	154 コード押え金具
29 ばね座金	81 ロードシープセット	155 十字穴付き六角ボルト
30 オイルフタ	85 C形止め輪(軸用)	157 押ボタンスイッチセット
31 オイルフタ用パッキン	86 操作子セット	158 押ボタンケーブルセット
32 十字穴付きなべ小ねじ	87 操作子	159 押ボタン
34 十字穴付きなべ小ねじ	88 チェーンガイド	160 コード押え金具
35 第1ギヤ軸	89 六角穴付きボルト	161 十字穴付き六角ボルト
36 フリクションクラッチセット	90 ばね座金	163 シャックル
37 第2ギヤセット	91 チェーンバケット掛け金具	164 アイボルト
38 第2ギヤ	93 单相モーターセット	170 ロードチェーン
41 ブッシュA	94 モーター軸ジョイント	171 チェーンストッパーセット
42 ボール受けパイプ	95 六角穴付きボルト	175 バッファセット
43 鋼球	96 ばね座金	180 チェーンバケットセット
44 カムスプリング	97 カーボンブラシ	183 チェーンバケットセット掛けピン
45 ディスクハブB	98 ブラシキャップ	184 割りピン
46 ディスクハブC	100 ローターセット	185 チェーンバケットつり金具(B)
47 調整ナット	103 E形止め輪	186 十字穴付きなべ小ねじ
48 皿ばね	105 モーターセット	200 ネームプレート
49 第3ギヤ	108 ブラケットセット	205 上フックピン(B)
50 シェル型針状ころ軸受	109 ブラケット	206 フックピン止め板
51 C形止め輪(軸用)	110 ボールベアリング	207 十字穴付き丸小ねじ
52 中間ギヤ軸	111 モーター取り付けボルト	208 バッファセット
53 第4ギヤセット	112 六角袋ナット	209 六角穴付きボルト
54 第4ギヤ	113 ばね座金	210 遊び車
57 第4ギヤ用カラー	114 ブレーキカバー	211 ボールベアリング
第6ギヤ用カラー	115 ブレーキカバーパッキン	215 警告タグ
58 第5ギヤ	116 十字穴付きなべ小ねじ	216 注意書シール
59 第6ギヤ	118 電磁ブレーキユニットセット	220 ケーブルハンガー
60 中間プレートセット	120 十字穴付きなべ小ねじ	

定期自主検査記録表

会社名 _____

型式・番号または弊社の機体番号_____

使用場所_____

製造No.

設置 年 月 日 廃棄 年 月 日

連絡先

本表の検査周期は、標準的な使用条件を想定して決めてあります。早期に異常、不適合が発生した部位の検査周期は、短くして検査してください。良・不良いずれかに○印、部品交換の時【交換】を記入してください。

注) 始業前点検 作業する前に必ず点検してください。点検項目は使用頻度によって異なるが、下記項目の1ヶ月周期より選び点検項目を決めてください。

ロードチェーンの寸法(初期寸法) 5 ケリンクのピッチ(P) _____ mm ●ゲージ測定の際は下記の※(1)の欄ロードチェーンの(良)(不良)の所に○印を付ける。 ●寸法測定の場合は※(2)欄の所に伸びた寸法を記入する。	上・下フック分の寸法(初期寸法) 上フック初期寸法 _____ mm 下フック初期寸法 _____ mm ●フックの伸びた寸法を※(3)欄の所に記入する。
--	---

1. 電気チェーンブロック

[illegible]

定期自主検査記録表

本表の検査周期は、標準的な使用条件を想定して決めてあります。早期に異常、不適合が発生した部位の検査周期は、短くして検査してください。

良・不良いずれかに○印、部品交換の時【交換】を記入してください。

注) 始業前点検 作業する前に必ず点検してください。点検項目は使用頻度によって異なるが、下記項目の1ヶ月周期より選び点検項目を決めてください。

2. トロリ

[illegible]

定期自主検査記録表

本表の検査周期は、標準的な使用条件を想定して決めてあります。早期に異常、不適合が発生した部位の検査周期は、短くして検査してください。

良・不良いずれかに○印、部品交換の時【交換】を記入してください。

注) 始業前点検 作業する前に必ず点検してください。点検項目は使用頻度によって異なるが、下記項目の1ヶ月周期より選り点検項目を決めてください。

3. 配線・電路

[illegible]

定期自主検査記録表

本表の検査周期は、標準的な使用条件を想定して決めてあります。早期に異常、不適合が発生した部位の検査周期は、短くして検査してください。

良・不良いずれかに○印、部品交換の時【交換】を記入してください。

注) 始業前点検 作業する前に必ず点検してください。点検項目は使用頻度によって異なるが、下記項目の1ヶ月周期より選び点検項目を決めてください。

4. 支持構造物他

[illegible]

5. 年次検査記録

実施日 年 月 日 点検者 責任者

クレーンに於いては定格荷重、簡易リフトに於いては積載荷重に相当する荷重の荷による荷重試験の結果、ならびに月例検査各項目の検査の結果。

No.	問 題 点	処置完了月日、および処置責任者		
		処置年月日	処置責任者	備 考
1.		・	・	
2.		・	・	
3.		・	・	
4.		・	・	
5.		・	・	
6.		・	・	
7.		・	・	
8.		・	・	
9.		・	・	
10.		・	・	

クレーン等安全規則第 38 条または第 211 条の規定により、定期自主検査の記録は3年間以上、保存されていなければなりません。